

Veri Toplama Terminali Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

Ünün Anldamanı	1
	4
	5
Veri Toplama Terminalinin Montaji	9
Terminal ile Kullanılabilecek Sensör ve Diğer Donanımlar	10
Retmon EMS Arayüzüne Erişim	12
Retmon EMS Web Arayüzü	13
1.0 Dashboard	13
1.1 Live Stream	13
1.2 Line	14
1.3 Bar	14
1.4 Gouge	14
1.5 Card	14
1.6 Active Alarm(s)	15
2.0 Monitor (İzleme)	15
2.1 Alarms (Alarmlar)	15
3.0 Trend	16
4.0 Camera	17
4.1 Photo History (Fotoğraf Geçmişi)	17
4.2 Live Broadcast	17
5.0 Settings	18
5.1 Tag Editor (Etiket Düzenleyici)	18
5.2 Alarm Definitions (Alarm Tanımlama)	19
5.3 IQ/Sensors (Giriş/Çıkış ve Sensörler)	19
5.4 Remote Devices (Uzak Cihazlar)	21
5.5 Modem	25
5.6 System	26
5.7 Users (Kullanıcılar)	28
5.8 Event Logs (Olay Geçmişi)	29
5.9 Contact List (Kişi Listesi)	29
5.10 Equipment (Ekipman)	30
5.11 Camera	30
6.0 Log Out (Çıkış)	31
	-

ÜRÜN AÇIKLAMASI 1.0



Sizin için önem arz eden kritik yerlerin, tesislerin ortam değişkenlerini (sıcaklık, nem, duman, hava akışı, su kaçağı v.b.) izlemek, kaydetmek, kontrol altında tutmak için kullanılan veri toplama ve izleme cihazıdır. Veri toplama terminali çalışmak için her hangi bir Bilgisayar/ Sunucu bağlantısına ihtiyaç duymaz. Kurulumu kolay yapılır, esnek ve güvenilir hizmet sunar.

Veri toplama terminali desteklediği endüstriyel iletişim standartları ile diğer endüstriyel altyapı cihazlarınızı Retmon EMS sistemine dahil edebilirsiniz. (UPS, Jeneratör, İklimlendirme Cihazları vb.) Sensör portuna bağlayacağınız sensör çoklayıcı Hub ile ortam izleme sisteminizin kapsama alanını genişletebilirsiniz. Veri Toplama Terminalinde bulunan Lan Ethernet bağlantısı ile veri toplama terminalinizi kendi yerel ağınıza dahil edebilirsiniz. Ayrıca terminalin USB portuna bağlayacağınız uyumlu bir 3G Stick Modem ile 3G/GSM ile internet erişimi sağlayabilir, SMS atabilir veya sesli arama özelliğinden faydalanabilirsiniz. Terminal üzerinde buluna Dijital Çıkış (DO1, DO2) bağlantılarına bağlayacağınız diğer elektrikli cihazlarınızı devreye alabilir veya devreden çıkartabilirsiniz. (Klima, Havalandırma fanı v.b.)

Retmon EMS ile Dünyanın her hangi bir yerinden güvenli Web erişimi ile uzaktan izleme yapabilirsiniz. E-posta, SMS, Telefon araması, SNMP trap gibi pek çok yoldan alarm bildirimlerinden anında haberdar olursunuz. Sensörlerden toplanan tüm veriler kaydedilebilir ,raporlama ve analizler için kullanılabilir.

Veri toplama terminali ile toplanan veriler ve kullanıcı ile kurulan bağlantı ileri düzey şifreleme algoritmalarıyla güvenlik altındadır. Terminal'e uyumlu IP Kamera veya uyumlu USB Web Kamera bağlayarak uzaktan canlı izleme yapabilirsiniz. Belirlediğiniz şartlarda çektiğiniz bir fotoğrafı belirleyeceğiniz bir e-posta hesabına gönderebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER 2.0

Tümleşik Sıcaklık ve Nem Sensörü	1
Tümleşik Sıcaklık Sensörü Ölçüm aralığı	-55/+125 °C
Tümleşik Sıcaklık Sensörü Hassasiyeti	Hassasiyet < %0.5
Tümleşik Nem Sensörü Ölçüm Aralığı	Bağıl Nem 0 - 100
Tümleşik Nem Sensörü Hassasiyeti	Hassasiyet < %3
Tümleşik Su Kaçağı Sensörü	1
RJ9-Dijital Sensör Portu (1-Wire)	1 (Max. 16 adet 1-Wire Sensör)
Max. 1-Wire Sensör Mesafesi	50 m
Dijital Giriş	4 (5 - 24 VDC)
Dijital Çıkış	2 (Max. 250 VAC/ 30 VDC)
USB 2.0 Port	3 Adet
HDMI Çıkış	1 Adet
Ses Çıkışı	1 Adet
Tümleşik IR Port (Klima Kontrol)	Retmon IR modül ile
Harici HDD, Klavye, Mouse Bağlantısı	USB
Mikro SD Kart Yuvası	1 Adet
10/100 Ethernet	1 Adet
Besleme Gerilimi	5,8 V (DC) 3 A
Güç Tüketimi	10 w
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0-60 °C
Çalışma Nem Aralığı	%10-%90 (Yoğuşmayan)
Fiziksel .Ölçüler	170mm x 94,5mm x 44.4mm
Ağırlık	515,8 gr
EMC Sertifikası	61000-6-4 / 61000-6-2
Ürün Garantisi	2 Yıl
Network Protokolleri	HTTP, SNMP Traps, TCP Socket IO, MQTT, Modbus TCP, Modbus RTU, WEIGAND (Lock Settings), FTP, SSH, TELNET







DCT200'ün güç bağlantısı için kutudan çıkan 5,8 V/ 3A (*Giriş: 176V-264V 50/60 Hz.*) güç kaynağını buraya bağlayabilirsiniz.

2- Güi ve Durum Işığı

Güç bağlantısının hemen altında sağ tarafta bulunan yeşil ışık terminalin enerjilendiğini gösteren Güç ışığıdır *(Power Led).* Güç ışığının hemen solunda Durum ışığı *(Status Led)* bulunur ve terminal kullanıma hazır hale gelince aktif olur.

Güç bağlantısı yapıldıktan yaklaşık 90 sn. sonra Durum ışığı yanar ve terminal kullanıma hazır hale gelir. Bu süre terminalin otomatik veri kontrolü yapması durumunda 10 dakikaya kadar uzayabilir.

3- 1-Wire Sensör Bağlantısı

Standart **RJ9** formunda olan konnektör 1-Wire sensörler bağlatıları için kullanılır. Buraya bağlayacağınız 1-Wire çoklayıcı Hub ile toplam **16 adet** 1-Wire sensörü sisteme dahil edebilirsiniz. Kullanılan 1-Wire sensörün yapısına bağlı olarak sensör kablo uzunluğu (*1-Wire Repeater'ile*) **150m** 'ye kadar çıkabilmektedir. Standart 1-Wire sensör kablo uzunluğu en fazla **50m** olmalıdır.

4- Tümleşik Su Kaiak Sensörü

Terminal üzerindeki su kaçak sensörünü kullanabilmek için su kaçak sensör bağlantı noktasına su kaçak sensör probunun bağlanması gerekir. Alarm tanımlanırken su kaçak sensörü ön tanımlı sayısal 1 değerine sahiptir. Su, su kaçak probuna ulaştığında bu değer **0** olur ve sistem alarm üretir.

Su kaçak sensör probunun sabitlendiği yüzeyin düz ve tozdan arındırılmış temiz bir yüzey olması probun verimli çalışması için önemlidir.

5- Sayısal Giriş Çıkış Bağlantısı

Terminal **4 adet** sayısal giriş ve **2 adet** sayısal çıkış bağlantısına sahiptir. Tesisinizde bulunan ve izleme sistemine dahil etmek istediğiniz diğer altyapı cihazlarınızın sayısal çıkışlarını (*Jeneratör, UPS*, *İklimlendirme cihazları v.b.)* veya sayısal /kuru kontak çıkış üreten sensörlerinizi bu sayısal girişlere bağlayabilirsiniz. Sayısal girişlerin ön tanımlı değeri **0** dır.

Sayısal çıkış bağlantılarını tesisinizdeki elektrikli cihazlarınızı devreye almak veya devreden çıkartmak için kullanabilirsiniz. Bağlayacağınız elektrikli cihaz en çok **220V/ 2A** güç tüketim değerlerine sahip olabilir. Sesli/Işıklı siren bağlantısı için sayısal çıkış bağlantılarından (*DO1/DO2*) birisini kullanılabilirsiniz.

6. Kızılötesi Alıcı / Verici Bağlantısı

Veri Toplama Terminali üzerinde bulunan kızılötesi sensör bağlantısına bağlayacağınız kızılötesi sensör ile uzaktan klima kontrolü yapabilirsiniz. Terminal kumandanızın ir sinyallerini okur, kaydeder ve bu sinyalleri kullanarak klimanızı uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Klima alıcısının karşısına monte edebileceğiniz bu sensör ile klimayı uzaktan açıp kapatabilir, ısıtma veya soğutma limitlerini belirleyebilirsiniz.

7. Tümleşik Sıcaklık ve Nem Sensörü

Sıcaklık sensörü 0 C – 55 C sıcaklık aralığında, nem sensörü ise %0 – %100 nem aralığında ölçüm yapabilir.

Sensörlerden toplanan verinin kaydedilmesi için okunan veride ne kadarlık bir değişimin şart koşulacağı önceden belirlenebilir. **Tag Editor** penceresindeki sensörlerin "Tolerance" bölümünde bu değer bulunur. Sıcaklık sensörü için bu değer en az 0.3 ,en çok 100 seçilebilir.

8. USB Bağlantıları

Terminal üzerinde bulunan USB 2.0 bağlantı noktalarına bağlayabileceğiniz USB donanımlar ile terminalin yeteneklerini çoğaltabilirsiniz. Usb Klavye /Fare, Rs485/422/232 Modbus Rtu/ Tcp Dönüştürücü, Usb 3G/GSM Modem, USB Kamera bunlardan bazılarıdır.

3 adet USB 2.0 bağlantı noktasından toplamda çekilebilecek en yüksek akım 1,2 A'dir.

9- Ethernet Bağlantısı

Terminalin Ethernet bağlantısı **Rj45** formundadır. **UTP** (Unshielded Twisted Pair) veya **STP** (Shielded Twisted Pair) ethernet kablolarını kullanarak terminalinizi işletme ağınıza dahil edebilirsiniz. 10/100 Mb/Sec standart iletişim hızlarını destekler.

Terminal üzerindeki Ethernet bağlantısının varsayılan ip numarası **10.10.10.1**, ağ maskesi ise **255.255.255.0** dır.

10- Mikro SD Kart Yuvası

Mikro SD Kart Yuvası 64GB'a kadar destekler.

11- Terminal Yedek Batarya Bağlantısı

Terminalin güç beslemesini yedeklemek için kullanılan batarya buraya bağlanır.

12- HDMI Görüntü Çıkışı

Terminal HDMI görüntü çıkışından en çok **1080p** (*1920*1080*) **30 Hz** çözünürlükte görüntü alınabilir. Bu standartları destekleyen tüm monitör ve TV'ler ile uyumludur.

13- Terminal Ses Çıkışı

Terminal ses çıkışı için **3.5mm** standart jak soketine sahipdir.

14- Terminal Fabrika Ayarlarına Dönme Butonu

Fabrika ayarlarına döndürme butonunun 2 farklı işlevi vardır;

Kullanıcı Adı/Parola ve IP numarasını fabrika ayarlarına döndürme

- Terminalin güç bağlantısını yapın ve cihazın ön yüzünde bulunan Status ışığı yanana kadar bekleyin.
- Fabrika ayarlarına döndürme butonuna 5 sn basılı tutun ve Status ışığının 5 kez yanıp söndüğünü görünce butonu bırakın.

Cihaz yeniden başlayacak ve aşağıdaki fabrika ayarlarına dönecektir.

Kullanıcı adı:	Admin
Parola:	admin
Ip no:	10.10.10.1 / 255.255.255.0

Cihazın tüm tanım ve verilerini sıfırlayarak fabrika ayarlarına dönme

Fabrika ayarlarına dönülmesi durumunda cihazda kayıtlı olan tüm veriler ve tanımlar silinecek ve artık bu tanım ve verilere ulaşılamayacaktır. Cihaz üzerinde kayıtlı verileri ve diğer bilgilerinizi yedek almak ve istediğiniz zaman tekrar geri yüklemek için Retmon EMS Export/Import Configuration aracını kullanabilirsiniz. (Settings>System> Export/Import Configuration)

 Fabrika ayarlarına dönme butonuna basın, butona basılı tutmaya devam ederken Terminalin güç bağlantısını yapın ve bekleyin, Status ışığı 5 kez yanıp sönünce butonu bırakın. Cihaz kendini yeniden başlatacak ve fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır.

Kullanıcı adı:	Admin
Parola:	admin
Ip no:	10.10.10.1 / 255.255.255.0

VERİ TOPLAMA TERMİNALİNİN MONTAJI

Veri toplama terminalinin kutusundan 2 farklı montaj pariası ve vidaları iıkmaktadır:

Kabin montaj pariaları



Duvar montaj pariaları



Terminalin Kabine Montajı

- 1. Terminal kutusundan çıkan rack kabin montaj parçalarını ve vidalarını kullanarak terminalin sağ ve sol yanına bu parçaları monte edin.
- 2. Kabin içerisinde 1U genişliğindeki uygun bir boşluğa Kutudan çıkan kabin vidalarını kullanarak cihazın montajını yapın.





Terminalin Duvara Montajı

1. Terminalin duvara monte etmek için önce duvar montaj parçalarını terminale monte edin.



 Terminali monte etmek istediğiniz yere yerleştirerek duvara açacağınız deliklerin yerlerini kalem ile işaretleyin ve işaretlediğiniz yerleri uygun genişlik ve derinlikte matkap kullanarak delin.



3. Duvarda açtığınız deliklere vida ve dübel kullanrak terminali monte edin.



TERMİNAL İLE KULLANILABİLECEK SENSÖR VE DİĞER DONANIMLAR

1-Wire Sensörler

Veri toplama terminali üzerinde bulunan 1-Wire bağlantı noktasına bağlayarak kullanabileceğiniz 1-Wire sensörler aşağıda listelenmiştir:

CHTS-01 Combo Sıcaklık + Nem Sensörü (*Müşür Tip*)

CHTS-02 Combo Sıcaklık + Nem Sensörü

TS-01 Sıcaklık Sensörü

TS-02 Daldırma Tip Sıcaklık Sensörü

TS-03 Sıcaklık Sensörü (*Müşür Tip*)

LHT-01 Işık Sensörü

SNDS-01 Ses Sensörü

CONP-01 PT100 --> 1-Wire Dönüştürücü

CONM-02 0-20 mA --> 1-Wire Dönüştürücü

WLS-02 Su Kaçak Sensörü ve Su Kaçağı Probu

ACS-01 Karbonmonoksit Sensörü

ACS-02 Hava Kalite Sensörü

ACS-03 Oksijen Sensörü



Kuru Kontak Sensörler

Terminal üzerinde bulunan 4 adet Sayısal Giriş (Digital Input) ile kullanabileceğiniz sensörlerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

VSK-01 1-Faz Voltaj Sensörü

AF-01 Fan Tipi Hava Akış Sensörü

AF-02 Termal Efektli Hava Akış Sensörü

DS-01 Manyetik Kapı Sensörü

MS-01 Hareket Sensörü

SHC-01 Darbe Sensörü

SS-01 Duman Sensörü



Duman Sensörü

WLC-02 Su Kaçak Probu

WLC-03 Su Kaçak Probu *(İp tipi)*

WLS-01 Su Kaçak Sensörü ve Su Kaçağı Probu

WLS-03 Su Kaçak Sensörü ve Su Kaçağı Probu (İp tipi)

Diğer Donanımlar

Veri toplama terminali ile kullanılabileceğiniz donanım ve bileşenler aşağıda listelenmiştir;

- IR Klima Kontrol Sensörü (Sayısal IR bağlantısı) IRS-01
- Wiegand RFID Kapı/Geçiş Kontrol Sistemi (DI/DO)
- USB Modbus Çevirici (Rs485/Rs232)
- Alarm Sireni Ses-Işık
- Alarm Sireni Ses
- 3G/GSM USB Stick Modem
- IP Kamera
- USB Kamera
- USB Klavye
- USB Mouse
- HDMI Monitör / TV

3G/GSM USB Stick Modem



Alarm Sireni

RETMON EMS ARAYÜZÜNE ERİŞİM

Terminali **crossover** veya **patch ethernet kablosu** ile doğrudan pc/sunucunuza bağlayabilirsiniz veya **Ethernet Switch** üzerinden de bağlantı yapabilirsiniz.



- 1. Terminalin güç bağlantısını yapın ve **Status** ışığı yanan kadar bekleyin.
- Terminalin Ethernet bağlantısının varsayılan IP no: 10.10.10.1 altağ adresi 255.255.255.0'dır. Terminalin Web arayüzüne erişmek için pc/ sunucunuza aynı altağ ve aynı ip bloğundan farklı bir IP numarası tanımlayın.

g lietişimi	Paylaşım				
Eaglanirke	en kullan: altek PCle	GBE Family C	ontroller		
Bu bağları	ıtı əsəğidək	i õõeleri kullar	our:	Yapıland	I r
	QoS Paket Microsoft Ag	Zamanlayıcısı ğ Bağdaştıncıs	sı Çoğullayıcı Pr	otokolü	^
	Microsoft LI Bağlantı Kat Bağlantı Kat ntemet Pro ntemet Pro	LDP Protokolu tmanı Topoloji tmanı Topoloji tokolü sürüm tokolü sürüm	si Bulma Eşleyid si Bulma Eşleyid si Bulma Yanıtla 6 (TCP/IPv6) 4 (TCP/IPv4)	cisi G/Ç Sür ayıcısı	ũci V
	Microsoft LI Bağlantı Kar Bağlantı Kar ntemet Pro ntemet Pro	LDP Protokolu tmanı Topoloji tmanı Topoloji tokolü sürüm tokolü sürüm	si Bulma Eşleyid si Bulma Eşleyid si Bulma Yantla 6 (TCP/IPv6) 4 (TCP/IPv4)	cisi G/Ç Sür ayıcısı	ΰα >
	Microsoft Ll Bağlantı Ka Bağlantı Ka Internet Pro Internet Pro Internet Pro	LDP Protokolu tmanı Topoloji tmanı Topoloji tokolü sürüm tokolü sürüm	si Bulma Eşleyid si Bulma Eşleyid si Bulma Yantla 6 (TCP/IPv6) 4 (TCP/IPv4)	cisi G/Ç Sür ayıcısı Özellikle	üci V

Genel								
Ağınız destekliyorsa, IP aya sağlayabilirsiniz. Aksi halde, gerekir.	arlarının otoma , IP ayarlarını	atik olaral z için ağ y	k a	tan	ma	ize b	aş	vurman
🔿 Otomatik olarak bir IP	adresi al							
💿 Aşağıdaki IP adresini k	wllan:							
IP adresi:		10		10		10	•	1
Alt ağ maskesi:		255		255		255	•	0
Varsayılan ağ geçidi:					÷		•	
ONS sunucu adresini o	tomatik olara	k al						
Aşağıdaki DNS sunucu	ı adreslerini kı	ıllan:						
Tercih edilen DNS sunuc	usu:				ł			
Diğer DNS Sunucusu:							•	
🗌 Çıkarken ayarları doğ	irula					Ge	eliş	miş
			т.,	man	0	-		İntəl

3. Web tarayıcınıza (Google Chrome tavsiye edilir) terminalin varsayılan IP numarasını yazın ve enter'a basın.



4. Açılan Retmon Ems giriş penceresine aşağıdaki varsayılan kullanınıcı adı ve parolasını girin.

Username: Password:	Admin admin	
	🕒 Admin	
	0-т ·····	
	Log In	

RETMON EMS WEB ARAYÜZÜ



Retmon Ems web arayüzünün sol tarafında bulunan kontrol menüsünde Dashboard (Gösterge Paneli), Monitor (İzleme) ve Settings (Ayarlar) bölümleri bulunmaktadır.

1.0 DASHBOARD (GÖSTERGE PANELİ)

Terminalin topladığı verilerin farklı biçimlerde görsel olarak izlenmesini sağlayan ekrandır. Terminal ilk kurulduğunda Dashboard paneli boş olarak karşınıza gelir. İzlemek istediğiniz verinin türüne göre farklı görsel araçları (*Live Stream, Bar, Line, Gauge, Card, Active Alarm(s)* kullanarak kendi gösterge panelinizi kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Dashboard panelinde bulunan **Edit** butonuna basarak Dashboard panelinde ekleme, silme, yer değiştirme gibi değişiklikleri yapabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Save Layout** butonuna basarak saklayabilirsiniz.

Dashboard'a ekleyebileceğiniz görsel arailar aiıklamaları aşağıdadır:



1.1 Live Stream

Terminale bağlı olan USB kamera veya tanımlı olan IP kameradan canlı görüntü izlemenizi sağlayan araçtır.





1.2 Line

Terminal'de toplanan verilerin cizgi/hat (Line) seklinde görsellerinin çizilmesini sağlayan araçtır. Dashboard penceresinde Edit > Add Widget > Line butonlarına sıra ile basınca açılan pencereden etiketli verilerden birisini veva birkacını secebilirsiniz ve kac dakikalık zaman aralığında Trend Range (Munites) çizimin yapılacağını belirleyebilirsiniz.

Tags		
Tag Name	Trend Range(Minutes)
Choose	- 20	+
		×

1.3 Bar

Terminal'de toplanan verilerin cubuk (Bar) seklinde görsellerinin cizilmesini sağlayan aractır. Dashboard penceresinde Edit>Add Widget>Bar butonlarına sıra ile basınca açılan pencereden etiketli verilerden birisini veva birkacını secebilirsiniz ve kac dakika (en iok 120 dakika) zaman aralığında Trend Range (Munites) çizimin yapılacağını belirleyebilirsiniz.



1.4 Gouge

Terminal'de toplanan verilerin Gauge seklinde görsellerinin cizilmesini sağlayan aractır. Dashboard penceresinde Edit>Add Widget>Gauge butonlarına sıra ile basınca açılan pencereden etiketli verilerden birisini secebilirsiniz.

Tag: Çizilecek veri etiketi seçilir Title: Etiket için kullanılacak başlık metni Using Tag Name: Başlık için etiket ismini kullan Show Tag Unit: Etiketlenmiş verinin birimini göster veya aösterme

Decimal Point: Ondalık nokta sayısı

Gauge	
Тад	
Kabin Nem *	Using Tag Name
Title	
	C Show Tag Unit
Decimal Point	
- 0 +	
	×

1.5 Card

Terminal'de toplanan verilerin kart (Card) seklinde görsellerinin cizilmesini sağlayan aractır. Dashboard penceresinde Edit>Add Widget>Card butonlarına sıra ile basınca açılan pencereden etiketli verilerden birisini seçebilirsiniz.

Tag: Etiket secimi

Title: Etiket için kullanılacak başlık metni Using Tag Name: Başlık için etiket ismini kullan Show Tag Unit: Etiketin birimini göster veya gösterme Card Icon: Kart için kullanılacak görsel seçimi Decimal Point: Ondalık nokta sayısı Value Front Text: Birimin başında yazacak metin Value Back Text: Birimden sonra yazacak metin Preview: Kartın gösterimi





1.6 Active Alarm(s)

Sistemin alarm üretmesi halinde Dashboard panelinde bu aktif alarmın gösterimi için kullanılan araçtır. Dashboard penceresinde **Edit>Add Widget>Active Alarms(s)** butonlarına sıra ile basarak bu aracı Dashboard paneline ekleyebilirsiniz.

×	ve Alarm(s) : 0	1
	No alarm(s)	
		i

2.0 MONITOR (İZLEME)

İzleme bölümü Alarms, Trend ve Camera olmak üzere 3 alt bölüme ayrılmıştır.

2.1 Alarms (Alarmlar)

Alarm bölümü aktif olan alarmlar (*Active Alarms*) ve geçmişte oluşmuş alarmlar (*Alarm History*) olmak üzere 2 bölümdür.

2.1.1 Active Alarms (Aktif Alarmlar)

Bu tabloda aktif olan alarmlar listelenir. Alarm ne zaman oluşmuş ne zaman sonlanmış gibi bilgilere buradan ulaşılabilir. Ayrıca tablodaki onaylanmamış alarmlar onaylanabilir (*Acknowledge*), alarmlar için yorum girilebilir.

Alarm Name:	Alarmın adı	
Tag Name:	Etiket ismi	
Start Time:	Alarmın başlama zaman	l
End Time:	Alarmın sonlanma zama	anı
Update Time:	Alarm güncelleme zama	nı
Comment:	Alarm hakkında yorum	
Acknowledge:	Alarm onaylama	
Alarm Type:	Alarm tipi	(Şekil 01)

2.12 Alarm History (Alarm Geimişi)

Bu tabloda aktif olmuş ve sonlanmış alarmları görebilirsiniz. Arama bölümünden metin araması yapabilir, bu tabloyu **csv**, **xls** veya **pdf** dosya formatında dışarıya aktarabilirsiniz. İsterseniz belirli bir zaman aralığında seçtiğiniz veri etiketleri için filtre uygulayarak alarm geçmişlerine ulaşabilirsiniz. **(Şekil 02)**

Show xx Entries:
Alarm Name:
Tag Name:
Start Time:
Acknowledged Time:
End Time:
Comment:
Alarm Type:
Tags:
From:
То:

Tabloda gösterilecek girdi sayısı Alarmın adı Etiket ismi Alarmın başlama zamanı Alarmın onaylanma zamanı Alarmın sonlanma zamanı Alarm hakkında yorum Alarm tipi Veri Etiketleri Başlangıi zamanı Bitiş zamanı

8	jretmonaxs	_=								Ъ
	Dashboard	Alarms								
	Monitor									
	Alarms	Active Alarm(s) A	larm History							
	Trend	1		lawa.	12022	la serence de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la comp	1	Terrary 1	The second	
	Camera	Alarm Name	Tag Name	Start Time	End Time	Update Time	Comment	Acknowledge	Atarm Type	
¢	Settings	No data available in table								



21 Dashboard	Alarms								
Monitor									
Alarms	Active Alarm(s) Alarm History								
Trend	Show 10 t entries								
Camera	Copy CSV PDF							Search:	
O Settings	Alarm Name	Tag Name	Start Time	Acknowledged Time		End Time	Comment	Alarm Type	
O Logout	No data available in table								
	Previous Next	9 Choose							
	From	m 08.05.2018			D 14	1:30:00			
	T	09.05.2018			D 14	1:30:00			
		Apply							
				Şekil 02					

3.0 TREND

Terminalin topladığı verilerin trend grafiklerinin çizildiği ve bu verilerin tablo olarak dışarıya aktarılabildiği bölümdür.

Veri etiketlerinden birisini veya birkaçını (En fazla 6 etiket seçilebilir) seçerek, belirleyeceğiniz zaman aralığında trend grafiklerini elde edebilirsiniz.

Grafik üzerinde ileri ya da geri ilerleyebilir, istediğiniz bir zaman bölümünü seçip daha yakından detaylı inceleme (Zoom) yapabilirsiniz.

Çizim ekranında görünen etiketlerin üzerine dokunarak etiketin çizimde aktif yada pasif olması sağlanabilir.

Previous: Zaman ekseninde geri Now: Şimdi zaman Next: Zaman ekseninde ileri Show Table: Verileri tablo şeklinde göster Tags: Etiketler From: Başlangıç zamanı To: Bitiş zamanı Show Alarm Limit: Grafik üzerinde kurulu alarmları göster Time Interval: Zaman aralığı Apply: Uygula Show Table butonuna basarak verileri tablo olarak görebilir ve Excel, Pdf, Csv dosya formatında dışarıya aktarabilirsiniz. Hide Table butonu ile tablo penceresini gizleyebilirsiniz.

(Şekil 03-04)



12:30 12:40 12:00 12:20 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 12 10 13:40 Copy PDF Kabin Sıcaklık °C Kabin Nem % Jenrt. Yağ Sıcaklığı "C Timé 09.05.2018 14:41:3 26.7 43 10.3 09.05.2018 12:22:46 26.7 43 10.3 09.05.2018 08:53:08 26.7 9.3

Şekil 04

4.0 CAMERA (KAMERA)

Terminale tanımlı ip kamera veya terminale takılı Usb kameradan canlı görüntü izlemek veya çekilmiş fotoğraflara bakmak için kullanılan bölümdür.

4.1 Photo History

Terminale kaydelimiş fotoğrafların izlendiği bölümdür. İstediğiniz bir zaman aralığı için filtreleme yaparak kaydedilmiş fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz.

(Şekil 05)

4.2 Live Broadcast (Canlı Görüntü Yayını)

Terminale tanımlı kameradan canlı görüntü akışının izlendiği bölümdür.

(Şekil 06)





Şekil 06



5.0 SETTINGS (AYARLAR)

Terminal ile ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.

5.1 Tag Editor

Terminalin topladığı verilerin sanal etiketler ile etiketlendiği, yayın adreslerinin belirlendiği, toplanan verinin işlemden geçirildiği bölümdür. Terminal üzerinde gelen tümleşik sensörler, sayısal giriş/çıkışlar, su kaçak sensörü gibi bileşenlerin etiketleri otomatik olarak oluşturulmuştur ve tabloda kırmızı renk ile işaretlenmiştir. Bu etiketler silinemez ama "Edit" butonuna basarak üzerlerinde değişiklik yapılabilir.

Add butonuna basarak yeni bir etiket ekleyebilirsiniz. Add butonun sağında bulunan () butonuna basarak etiket editör tablosunda buluna sütunlar aktif veya pasif edilebilir. *(Sekil 07)* Etiket Editöründeki sütun aiıklamaları: Name: Etiket ismi Description: Etiket hakkında açıklama Min Value: Etiketin alacağı en düşük değer Max Value: Etiketin alacağı en yüksek değer Color: Etiketin grafik rengi Tolerance: Etiket için tolerans değeri Multiplier Value: Etiketin çarpan değeri Add Value: Etiket değerine eklenece değer Type: Etiket verisinin tipi Logging: Etiket verilerinin kaydedilmesi Value: Etiketin değeri Modbus Slave: Etiketin Modbus Slave adresi SNMP Object: Etiketin SNMP adresi

(Şekil 08-09)

	=													
Dashboard	Tag Editor													Add O
🖾 Monitor	-			120100				210000				-		202020200000
Settings	_	Name	Value	Туре		Min	Max	Tolerance	Multiplier	Add	Log	Color	Modbus Address	SNMP Address
Tag Editor	<u>1</u> 2	Kabin Sicaklik	27.0	°C	٠	0	50	1	1	0		#16600	37	.1.3.6.1.2.1.1.13
Alarm Definitions	SK	Jenrt. Yağ Sıcaki	10.5	°C	٠	-20	120	1	1	-2.9	9	#115353	41	.1.3.6.1.2.1.1.14
IO & Sensors Remote Devices	97 B	Harici Sıcaklık	24.6	°C	٠	0	50	1	1	0	2	#6d2222	0	.1.3.6
Modern	12 8	temperature-26.f	NotConnected	°C	٠	0	50	1	1	0	8	#FF0600	0	.1.3.6.
System	17 B	Şebeke Frekans	10.07	Hz	•	0	100	2	1	0	2	#0000#	51	.1.3.6.
Users Event Logs	1	Şebeke Gerilimi	Sec. 1	v	۰	0	300	3	1	0	2	//800080	45	.1.3.6.
Contact List	8	Jeneratör Yakıt	160.3	cm	•	0	200	1.5	10.233	3.1	9	#07adcb	0	.1.3.6.
Equipment	(P)	Giriş kapısı	1	digital	\$	0	0	0	1	0	2	#566500	13	.13.6.1.2.1.1.1
U Logout	æ	Duman sensőrű	0	digital	٠	0	0	0	1	0	2	#566500	15	.1.3.6.1.2.1.1.2
1.1.1.1.1.1.0.997(12)	a	Jeneratör Devres	0	digital	+	0	0	0	1	0	9	#469700	17	.1.3.6.1.2.1.1.3
	8	Jeneratór Anza	0	digital	٠	0	0	0	1	0	2	#10000	19	.1.3.6.1.2.1.1.4
	ak -	Joneratör Hazır	1	digital	•	0	0	0	1	0	2	#d5d500	n	.1.3.6.1.2.1.1.0
	e .	Alarm sireni	0	digital	•	0	0	0	1	0	1	#10000	29	.1.3.6.1.2.1.1.5
	a.	Карі аç	0	digital	•	0	0	0	1	0	2	#10000	31	.1.3.6.1.2.1.1.6
	22 8	Siemens TCP M	1	digital	•	0	0	0	1	0	8	#4286/4	-1	.1.3.6.
09.05.2018 14:46:21	8	Siemens TCP M	<to_< th=""><th>digital</th><th>•</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>t</th><th>0</th><th>2</th><th>#428614</th><th>-1</th><th>.1.3.6.</th></to_<>	digital	•	0	0	0	t	0	2	#428614	-1	.1.3.6.
Version : 1.0.0.25 Device : Retmon Erns	* Onboard sensor	rtags	* Used tags	20 pc(s)										
Uptime : 18d 17h 30' 32"	2017 © Konz	tek											www.retmon.com	Support



5.2 Alarm Definition (Alarm Tanımlama)

Alarm tanımlarının yapıldığı bölümdür. **Simple** ve **Advanced** olmak üzere iki farklı şekilde alarm tanımlaması yapabilirsiniz.

5.2.1 Simple Alarm (Hızlı Alarm Oluşturma)

Veri toplama terminaline bağlı sensörler **Simple** sekmesi altındaki tabloda listelenmiştir. Hızlı alarm oluşturmak için sütunlardaki bilgileri tanımlayıp ardından **Save Alarms** butonuna basın.

Enable: Alarmı aktif veya pasif yapar Sensor: Sensörün Adı (Şekil 10)

Value: Sensorun Adı Value: Sensorun Adı Min Alarm: Alarmı aktif edecek alt eşik değeri Max Alarm: Alarmı aktif edecek üst eşik değeri Siren: Alarm durumunda siren aktif/pasif Sms: SMS ile bildirim gönderilecek telefon numaraları E-Mail: Bildirimlerin iletileceği e-posta adresleri Caller: Çağrı ile bildirim yapılacak telefon numaraları

1-wire sensör alarmlarının aktif olması için 60 saniye bekleme süresi tanımlanmıştır. 60 saniye boyunca alarm şartı sağlanıyor ise alarm aktif olacaktır.

5.2.1 Advanced Alarm (Gelişmiş Modda Alarm Oluştur)

Advanced sekmesinin hemen altındaki **Add New Alarm** (*Yeni Alarm Ekle*) butonuna basarak yeni bir alarm ekleyebilirsiniz. Var olan alarmları köşelerinde bulunan "X" butonuna basarak silebilirsiniz. Değişiklik yapmak isterseniz alarm kartına basarak yapabilirsiniz.





Name		On D	Delay (s	ec)				
		0			0			
Tag		Con	dition			Value		
Kabin Sıcaklık	\$	Les	s Than	Or Equal	\$	•	0	+
Notifications								
E-Mail	SMS			Phone	e Caller	r		
Choose Cho		ose		Cho	ose		0	Siren
Advanced Deta	ils							
Repeat Period		Hyst	eresis					
No Repeat	\$	*	0		+	0	Comn	nent
🛗 Schedule	I							

Şekil 12

Active: Alarmı aktif veya pasif yapar

Name: Alarmın ismi

Alarm Rule: Alarm için etiket seçimi ve alarm kuralları Less Than or Equal: Küçük ve eşit

Greater Than or Equal: Büyük ve eşit

Less Than: Küçük ise

Greater Than: Büyük ise

On Delay (sec): Alarm aktif olduktan sonra bildirimler için beklenecek süre (*Saniye*)

Hysteresis: Etiket eşik değerine eklenecek/çıkartılacak değer

Repeat Period: Bildirimler için tekrarlama periyodu **Comment Required:** Alarm için yorum yazma isteği **E-Mail:** Bildirimlerin iletileceği e-posta adresleri

SMS: SMS ile bildirim gönderilecek telefon numaraları **Siren:** Alarm durumunda siren aktif/pasif

Schedule: Alarmın aktif olacağı zamanlar

Close: Kapat

Save Changes: Değişiklikleri kaydet

(Şekil 12)



5.3 IO&Sensors (Giriş/Çıkış ve Sensörler)

Terminal üzerindeki sensörlerin (1-Wire) ve giriş/çıkış portlarının bulunduğu bölümdür. Terminal üzerinde bulunan tümleşik sıcaklık/nem sensörü, 2 adet sayısal çıkış ve 4 adet sayısal giriş bağlantılarına bu bölümden erişebilirsiniz.

(Şekil 13)

Sayısal girişlerin (*DI1*, *DI2*, *DI3*, *DI4*) anlık durumunu görmek için **Digital Input** butonuna basabilirsiniz.

(Şekil 14)

Sayısal çıkışların (*DO1*, *DO2*) anlık durumunu görmek veya değiştirmek için **Digital Output** butonuna basabilirsiniz.

(Şekil 15)

Scan Sensors butonuna basarak 1-Wire sensörler için tarama yapabilirsiniz. Tarama sonucunda sensör bulunmuş ise sensör kartı ekranda belirecektir. Sensör kartının üstüne basarak sensör ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tag Name	Sensor Id	Sensor Type	
Kabin Sıcaklık	26.A3A8A3010000	Temperature	*

Tag Name: Etiket ismi Sensör Id: Sensörün kimlik numarası Sensor Type: Sensörün tipi



Şekil 13



Şekil 14



Şekil 15







Sekil 16

Device Name		Ip Address	Inter	val (ms)	
Siemens TCP Mult	timetre	192.168.0.239	-	5000	+
Notifications		E-Mail	Smc		
- 10	+	Choose	Cho	00Se	
- 10	+	Choose	Cho	DOSE	

5.4.2 Modbus TCP

Modbus, endüstriyel seri (Rs232/Rs485) haberleşme protokolüdür. Modbus TCP veya Modbus RTU cihazları bu pencereden terminale tanımlayarak sisteme dahil edebilirsiniz.

Modbus TCP cihazlara terminalin Ethernet bağlantısı ile ulaşılabilir.

"Add New Device" butonuna basarak yeni Modbus TCP bir cihazı sisteme ekleyebilirsiniz.

(Şekil 18)

≡			
Remote De	vices		
IP Monitor	Modbus TCP	Modbus RTU	SNMP
Add New Devi	ce		×
MODBUS	Siemens TCF 192.168.0.239:502	' Multimetre	

Şekil 18

Enable: Modbus TCP cihaz iletişimi aktif/pasif Device Name: Cihazın ismi Connection Fail Configuration: İletişim hatası durmunda iletilecek bildirimler. Fail Count: Kaç adet iletişim hatasından sonra bildirim iletilecek. E-Mail: E-posta iletilecek kişiler SMS: SMS iletilecek kişiler. Ip Address: Cihacın ip numarası Port: Cihaz üzerinde erişilecek port numarası Station ID: Cihazın Modbus ağındaki istasyon numarası Modbus Tags: Cihazın ilişkilendirileceği etiket bilgileri Tag: Etiket Address: Cihazın Modbus kaydedici (Register) adresi Register Type: Kaydedici tipi Data Type: Veri Tipi Query Interval (ms): Sorgulama zaman aralığı Delete: Sil Check: Anlık iletişim/okuma testi Close: Kapat Save Changes: Değişiklikleri kaydet

(Şekil 19)

	a	Mod	dbus TC	P										
HOTELS	Siemens TCP Multimetre	Devic	ce Name		Ip Addre	SS	Port				Stat	on ID		
UCP					0.0.0.0	6	-	502		+		া		+
		Notif	fications											
		Fail C	Count		E-Mail			S	ims					
			10	+	Choos	F.,			Choose					
		Link	Tag 🛨											
			Tag	1	Address	Register	1	Туре		Interva	l (ms)			
			Enable	e									×	~

Şekil 15



Modbus RTU cihazlar arasında seri iletişimi destekler. Terminalin USB bağlantılarından birisine USB Modbus RTU Çevirici bağlayarak Modbus RTU cihazlarınızı terminale tanımlayabilirsiniz.

Add New Device butonuna basarak yeni Modbus RTU bir cihazı sisteme ekleyebilirsiniz.

(Şekil 20)



Enable: Modbus cihaz iletişimi aktif/pasif Device Name: Cihazın ismi Fail Count: Kaç adet iletişim hatasından sonra bildirim iletilecek. E-Mail: E-posta iletilecek kişiler SMS: SMS iletilecek kişiler. Com Port: İltişim kurulacak seri bağlantı noktası Baud Rate: Seri iletişim hızı Parity: Hata kontrolü için Parity verisi Stop Bit: İletişim işin Stop Bit değeri Slave ID: Modbus RTU cihazın Slave ID'si Query Interval(ms): Sorgu zaman aralığı Modbus Tags: Cihazın ilişkilendirileceği etiket bilgileri Tag: Etiket Address: Cihazın Modbus kaydedici (Register) adresi Register Type: Kaydedici tipi Data Type: Veri Tipi Query Interval (ms): Sorgulama zaman aralığı Delete: Sil Check: Anlık iletişim/okuma testi Close: Kapat Save Changes: Değişiklikleri kaydet

(Şekil 21)

Device Name Com Port Baud Rate Parity Stop Bit Stave ID + 9600 + None + 1 + - 1 + Notifications - 1 + - 1 + Fail Count E-Mail Sms - - - 10 + Choose Choose - -	Modbus BTU										
Fail Count E-Mail Sms - 1 + - 10 + Choose Link Tag +	Device Name	Com Port		Baud Bate		Parity	Stop Bit		Slav	/e ID	
Notifications Fail Count E-Mail Sms - 10 + Choose Link Tag +	Borto Rano		\$	9600	\$	None	\$ 1	\$	-	1	+
Fail Count E-Mail Sms - 10 + Choose Link Tag + -	Notifications										
- 10 + Choose Link Tag +	Fail Count		E-Mail			Sms					
Link Tag +	- 10	.+:	Choose	i		Choose					
	Link Tag 🛨										
The Addesse Decision Type (eac)				Deviate		Trees	let-e-el	(
rag Address negister Type interval (ins)	iag	Aut	1622	negisi	81	туре	Interval	(ma)			
	C Enable								ſ	1240	
Enable	Linable									×	~





5.4.4 SNMP Services

SNMP (Simple Network Management Protocol - Basit Ağ Yönetim Protokolü) Ethernet ağındaki cihazların izlenmesi, cihazlar ile ilgili bilgilerin toplanması gibi basit işler için kullanılan bir protokoldür.

Terminale yeni bir SNMP cihaz tanımlama için **Add Device** butonuna basabilirsiniz.

(Şekil 22)

=			
Remote De	evices		
IP Monitor	Modbus TCP	Modbus RTU	SNMP
Add New Dev	vice		
	Şekil 2	2	

Bağlantı Parametreleri: Enable: Modbus cihaz iletişimi aktif/pasif Device Name: Cihazın ismi Fail Count: Kaç adet iletişim hatasından sonra bildirim iletilecek. E-Mail: E-posta iletilecek kişiler SMS: SMS iletilecek kişiler. IP Address: İletişim kurulacak cihazın ip numarası Port: İletişim kurulacak cihazın port numarası Community: SNMP Community ismi Version: SNMP Versiyonu SNMP Tags: Cihazın ilişkilendirileceği etiket bilgileri Tag: Etiket Oid: Cihazın Oid adresi Oid Type: Oid veri tipi Data Type: Veri Tipi Query Interval (ms): Sorgulama zaman aralığı Delete: Sil Check: Anlık iletişim/okuma testi Close: Kapat Save Changes: Değişiklikleri kaydet

(Şekil 23)

Add New Device	SNMP				
	Device Name	Ip Address	Port		
		0.0.0	- 161 +		
	Community	Version			
		SNMP v2c \$			
	Notifications				
	Fail Count	E-Mail	Sms		
	- 10 +	Choose	Choose,.		
	Link Tag 🚹				
	Tag	Oid Typ	be Interval (ms)		
	C Enable			×	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Şekil 23

5.5 Modem

Terminal ile uyumlu USB modem (Huawei E176G) tanımlarının bulunduğu bölümdür. Ethernet ağının olmadığı yerlerde veya Ethernet ağı ile sağlanan iletişimi yedeklemek için kullanılabilir. Modem içinde dahili SMS modülü bulunmaktadır ve sistem bu sayede SMS bildirimlerini iletebilmektedir. Huawei E176G modem Standart boy SIM kartlarlar ile uyumludur. Modemi terminalin herhangi bir usb bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. 3G Modem ve SMS Modülünün tanımları için 2 ayrı bölüm bulunmaktadır:

- 1. SMS Module
- 2. 3G Modem

(Şekil 24)



5.5.1 SMS Module

Modemin iiinde bulunan SIM kartta SMS paketi yüklü değil ise arama (Search) sonucunda "SMS Module" bulunamayacaktır. Öncelikle SIM kartınızda SMS paketinin yüklü olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Send Option bölümünde Over it self seçilir ise terminal kendi üzerinde bulunan SMS modül ile SMS bildirimlerini iletir.

Over by another DCT200 seçilir ise terminal ip ağı üzerinden tanımlanacak başka bir Terminal üzerinden SMS bildirimlerini iletebilir.



Contact				
Bülent Çakmak	:	•	Send SMS	
Connection Lost Notification	S			
E-Mail				
Choose				

Şekil 26

SMS Module kartına basınca açılan pencerede Search butonuna basarak arama işlemi yapılır, Modemin ismi USB Device bölümünde görününce Save Changes butonuna basarak işlem tamamlanır.

5.5.2 3G Modem

3G Modem kartına basınca açılan pencerede "Search" butonuna basarak arama işlemi yapılır.

3G Modem			
USB Device			
		¢Q	
APN Name			
Username	Password		
			×
3G Modem USB Device			
3G Modem USB Device	-H00-port0(3G Modem)	•	
3G Modem USB Device	-H00-port0(3G Modem)	• •	
3G Modem USB Device I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	H00-port0(3G Modem) Password	•	
3G Modem USB Device I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	H00-port0(3G Modem) Password	•	

Sistem Modemi bulunca USB Device bölümünde modemin ismi görünür. İnternet servis sağlayıcınızın APN Name (Access Point Name - Erişim Noktası Adı) tanımını APN Name bölümüne yazarak Modem tanıtma işlemini tamamlayabilirsiniz. Vodafone ve Turkcell için APN Name bölümüne **internet** yazabilirsiniz.



Şekil 27

5.6 System

System bölümünde bulunan terminale ait temel ayarların bulunduğu bölümdür

(Şekil 27)

5.6.1 E-Mail Setting (E-Posta ayarları)

Alarm ve bildirimler e-posta kurulumu için tanımların yapıldığı bölümdür.

Send Option			
Over It Self	¢		
E-Mail Protocol			
SMTP	\$		
Mail Server		Username	Password
smtpout.ornek.com		ornek@retmon.com	
Mail Address		Port	
omek@retmon.com		- 1234 +	CD SSL
Send Test Mail			
Contact			
Bülent Çakmak		\$ S	iend Email

Send Option:

Over It Self: Terminal e-posta gönderimi için kendi üzerinde takılı olan modemi kullanır

Over By Another Terminal: Terminal ip ağındaki başka bir terminal üzerinden e-posta gönderir

E-Mail Protokol: Kurulan e-posta hesabının kullandığı protokol.

Mail Server: E-Posta hesabının sunucu adresi.

User Name: E-Posta hesabının kullanıcı adı.

Password: E-Posta hesabinin parolasi.

Mail Address: E-Posta hesabı.

Port: E-Posta hesabının sunucu portu.

Use SSL: E-Posta hesabının sunucusu için SSL bağlantı (Secure Sockets Layer).

Close: Kapat.

Save Changes: Değişiklikleri kaydet.

5.6.2 Network Settings (Ağ Ayarları)

Terminal üzerinde buluna Ethernet- LAN bağlantısına ait ayarların bulunduğu bölümdür.

Use Static Network Configuration \$ IP Address Subnet Mask Gateway 192.168.0.236 255.255.255.0 192.168.0.2			Notwork Conliguration 1)
IP Address Subnet Mask Gateway 192.168.0.236 255.255.255.0 192.168.0.2		ation \$	Use Static Network Confi
192.168.0.236 255.255.255.0 192.168.0.2	Gateway	Subnet Mask	IP Address
	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.236
Primary DNS Server Secondary DNS Server		Secondary DNS Server	Primary DNS Server
192.168.0.2 8.8.8.8		8.8.8.8	192.168.0.2

Network Configuration Type: Ethernet ip tanımlarının

dinamik veya statik mi olacağının seçimi yapılır. Dinamik ayarda terminal başka bir ip dağıtıcıdan otomatik ip

alır. Statik ayarlarda ip tanımları elle girilir

IP Address: Terminal için ip numarası

Subnet Mask: Terminalin bağlı olduğu ağın Subnet Mask adresi

Gateway: Terminalin bağlı olduğu ağdaki Gateway adresi

Primary DNS Server: Ip ağındaki ilk kullanılacak DNS sunucu adresi

Secondary DNS Server: Ip ağındaki ikinci kullanılacak DNS sunucu adresi

5.6.3 Date/Time Settings (Tarih/Saat Ayarları)

Terminalin tarih, saat ayarlarının bulunduğu bölümdür. Tarih ve saat ayarlarını ilgili alanlara girerek tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

				Date Sett	ings			
Day			Mont	h		Year		
	16	+	- 05		+		2018	+
				Time Sett	ings			
Hour			Minu	te		Second		
-	16	+	-	20	+	-	53	+
ate/Ti	me Forma	at						
DD.MI	И.ҮҮҮҮ Н	H:mm:ss			\$		Get System	Time

Get System Time: Terminal internet tarayıcınızın saatini otomatik olarak alır ve uygular.

Date/Time Format: Tarih ve saatin gösterim biçimi seçilir.

5.6.4 Device Name (Cihaz İsmi)

Terminale istediğiniz ismi vermenizi sağlayan bölümdür. Bir çok terminalden bildirim alma durumunda terminaller için tanımlanmış farklı isimler bildirimlerin anlaşılırlığını arttıracaktır.

Device Name	Heturn to Facto
Name Ornek Ad	
	×

5.6.5 Version Update (Sürüm Güncellemesi)

Terminalin tarih, saat ayarlarının bulunduğu bölümdür. Tarih ve saat ayarlarını ilgili alanlara girerek tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.



Choose file butonuna basarak güncelleme dosyasının bulunduğu konumdan yükleme yapılır ve **OK** butonu ile işlem tamamlanır.

5.6.6 Data Storage (Veri Deposu)

Terminalin kaydettiği verilerin kaç gün saklanacağının belirlendiği bölümdür.

Dat	ta Storage		LA Batter to Early
Maxi	mum Storage Day(s	5)	
	30	+	
Data	older than 30 day(s) wi	Il be remove.	
			× ✓

5.6.7 Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Dönme)

Terminalin fabrika çıkış ayarlarına dönmesini sağlaya bölümdür. Terminal Admin kullanıcısının parolasını girerek terminali fabrik ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu işlem sonrasında kayıtlı olan tüm veriler ve tanımlar geri alınamayacak biçimde silinir.

St martes	Return to Factory Set
Factory Settings	
Admin Password	



5.6.8 Header Icons (Bilgi İkonu)

Terminal'in web arayüzündeki bileşenler için ikonların aktif veya pasif yapıldığı bölümdür.

Factory Settin
S yrc
8 4

5.6.9 Error Reporting (Hata Raporları)

Terminalde oluşan hata kayıtlarının Konzek yazılım geliştirme bölümüne ulaştırılmasını sağlayan servis ile ilgili ayarların bulunduğu bölümdür. Bu kayıtların ulaştıralabilmesi için kullanıcının bunu kabul etmesi ve terminalin internet erişiminin olması gerekir.



5.6.10 Export/Input Configuration (Yapılandırma Ayarlarını Dışarı Aktarma/Alma)

Terminal üzerinde kayıtlı olan tüm yapılandırma ayarlarını ve tüm verileri yedek almak ve tekrar geri yüklemek için kullanılan bölümdür.

Export/Import	Return to Pactory Se
Export	Import
LExport Database	
	×

Export Database butonuna basarak yedek dosyasını kaydedebilirsiniz.

Import Butonuna basarak yedek aldığınız dosyayı tekrar yükleyerek yedek aldığınız tüm yapılandırma ayarlarını ve verileri geri yüklemiş olursunuz.

Data Storage Export/Import	Factory Return to
	Import
	Choose database file and load
	Choose File
	Load File

5.7 Users (Kullanıcılar)

Terminal web arayüzü için "Admin" ve "Monitor" olmak üzere 2 kullanıcı tanımlıdır. Bu tanımlara ait parola tanımlarının yapıldığı bölümdür. İlgili kartın üzerine basarak parola değişikliğini yapabilirsiniz.

Dashboard Monitor Settings Tag Editor Aiarm Definitions IO & Sensors	User Settings Admin Admin Admin
Remote Devices Modem Password Settings	
Account Name Admin	
Old Password	
New Password	
	×
Password Settings	
Account Name Monitor	
Old Password	

5.8 Event Logs (Olay Geimişi)

Terminal üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarının görülebildiği bölümdür.

Ip: İşlem yapılan ip numarası Date/Time: İşlem tarihi Object Type: İşlemin içeriği Operation Type: İşlemin tipi İsterseniz olay geçmişi içinde zaman aralığı seçerek kayıtları görebilirsiniz. Arama penceresini kullanarak kayıtlar içinde arama yapabilirsiniz. (Şekil 28)

5.9 Contact List (Kişi Listesi)

Terminal üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarının görülebildiği bölümdür. *(Şekil 29)*

Add New Contact butonuna basarak açılan pencerede isim, telefon numarası ve e-posta adresi bölümlerini doldurularak yeni bir kişi kaydı oluşturabilirsiniz.

Contact mormations	
Name	
Phone Number	
Ex:0000-000-0000	
E-Mail	
Email	
Send System Alarms	
C Mail C SMS	
	× ✓

Şekil 30

System Alarm E-Mail: Sistem alarmlarının E-Posta olarak iletilmesi

Sytem Alarm SMS: Sistem alarmlarının SMS olarak iletilmesi

Terminal üzerindeki tüm sistem alarmlarının e-posta ve sms ile iletilmesini istediğiniz kişiler için bu seçenekleri aktif edebilirsiniz.



	=				🛝
E Deshboard	Event Logs				
Monitor					
🔅 Settings	Copy PDF CSV				Search:
Tag Editor	lp	DateTime	ObjectType		OperationType
Alarm Definitions	192.168.0.15	16.05.2018 17:02:06	Authentication		Login
IO & Sensors	192.168.0.15	16.05.2018 16:00:15	Authentication		Login
Remote Devices	192.168.0.15	16.05.2018 15:41:59	Authentication		Login
Modern	127.0.0.1	16.05.2018 00:00:06	Deleted records. From 30 days		Clear Database
System	127.0.0.1	15.05.2018 17:16:28	Ethernet Internet Connection Status		Connected
Users	127.0.0.1	15.05.2018 17:15:36	Ethernet Internet Connection Status		Not Connected
Event Logs Contact List Equipment Camera Camera	Showing 1 to 6 of 6 entries Provious 1 Next	rom 15.05.2018		1 7:10:32	
16,05,2018 17:11:13 (p.4ddr : 192:168.0.9 Version : 1,0.25 Marcen : Pres		To 16.05.2018 Apply		17:10:32	
Device : Demo Uptime : 25d 19h 55' 24''	2017 © Konzek				www.retmon.com 🛛 🖻 Support





Şekil 29

5.10 Equipment

Terminal ile kullanılan siren ve siren susturma butonu için bağlantı ayarlarının yapıldığı bölümdür.

(Şekil 31)

Siren On kartına basarak siren için hangi sayısal çıkışı seçeceğinizi belirleyebilir veya sirenin sayısal çıkış bağlantısını kaldırabilirsiniz.

Siren On		
link		
Alarm sireni		
C Enable	×	

Siren Stop kartına basarak sireni susturmak için kullanacağınız butonu hangi sayısal girişe bağlayacağınızı belirleyebilirsiniz.

Siren susturma butonunun sayısal giriş bağlantısını koparmak için Link bölümünden **Unlink** seçeneğini seçebilirsiniz.

Siren Stop	
Link	
Unlink	\$
C Enable	×

Camera Settings

Konzek ip Kamera

192.168.0.8

0

External Phone Caller kartına basarak telefon çağrı cihazı için hangi sayısal çıkışı seçeceğinizi belirleyebilir veya telefon çağrı cihazının sayısal çıkış bağlantısını kaldırabilirsiniz.

External Phone Caller		
Link		
Unlink		\$
C Enable	x	~

5.11 Camera (Kamera)

Terminale tanımlana ip kamera veya USB kamera ile ilgili tanımların bulunduğu bölümdür.

(Şekil 32)

Camera Settings kartına basarak tanımlara ulaşabilirsiniz.

Enable Camera (USB/Ip): Kamera etkin/pasif

Camera Type: Kamera tipi (USB/Ip)

Name: Kamera için isim

Ip Address: Kameranın ip adresi

User Name: Kullanıcı adı

Password: Parola

Stream Address: Ip kameranın yayın adresi

Snapshot Address: Kameranın Snapshot adresi



30

Alarm Definitions

Tag Editor

Count of Photos: Çekilecek fotoğrak sayısı On Delay Time for taking photo (sec): Fotoğraf çekmeden önce kaç saniye beklenecek E-Mail: Tetikleme durumunda bildirimde bulunulacak e-posta hesabı

Trigger Input: Tetikleme için sayısal giriş seçimi Camera Schedule: Kamera çalışma zamanı

Camera Type					
IP Camera	\$				
Name		IP Address		Stream Address	
Kapı Ip Kamera		192.168.0.8		http://192.168.0.8/GetDa	
Snapshot Address		Username		Password	
http://192.168.0.8/C	SetIm				
Snapshot Setting	<u>js</u>				
Count of photo(s)		On delay time (sec)		Trigger Input	
- 3	+	- 1	+	Giriş kapısı	\$
E-mail					
Choose		Schedule			
Connection Lost	Notific	cations			
E-Mail		SMS			
Choose		Choose			

6.0 Log Out (Çıkış)

Terminal web arayüzünden çıkmak için kullanılan butondur.





KONZEK TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.konzek.com info@konzek.com T: +90 (216) 392 16 42 F: +90 (216) 392 16 43 A: Zümrütevler Mah. Nazmi İlker Sokak, No:3 34852, Maltepe, İstanbul